

FOILZ-VALOKALVOJEN ASENNUSOHJE

1.
Tarvittavat työkalut: Mitta, sumutinpullo, pyyhe, katkoteräveitsi, asennuslasta ja kuumailmapuhallin.
Asennustilasto n. +20 astetta
2.
Puhdista asennuspinta ja ympäristö huolella!
3.
Mittaa ja leikkaa oikean kokoinen pala FOILZ-valokalvoa. Muista jättää hieman työvaraa, eli ylimääräistä reunalle.
4.
Sumuta asennuspinnalle kevyesti vettä. Veden joukkoon voi tarvittaessa lisätä saippualluosta. Sopiva määrä on esim. muutama tippa puoleen litraan vettä.
Asennuksen voi suorittaa myös ilman vettä.
5.
Poista kirkas suojakalvo tarra- eli liimapuolelta ja aseta FOILZ-valokalvo valaisimen pintaan.
6.
Käy kalvo kauttaaltaan läpi lastalla painaen, jotta se asettuu pinnalle. Vedä lastalla keskeltä sivuille niin että vesi poistuu alta.
7.
Tarvittaessa käytä kuumailmapuhallinta jotta FOILZ-valokalvo taipuu haluttuun muotoon. **HUOM! Älä käytä kuumailmapuhallinta 25cm lähempänä kalvoa!**
Jos kappaleen reunalle on jätetty työvaraa, niin voit myös käsin kalvoa venyttämällä ja samaan aikaan lastalla painelemalla auttaa ryppyjen tasoittumista.
8.
Kun oikea muoto on saavutettu, leikkaa ylimääräiset osat kalvosta pois.
9.
Lopuksi poista pinnassa oleva suojakalvo. Mattapintaisissa kalvoissa ei ole suojakalvoa. Tarttumisen parantamiseksi käy vielä reunat läpi kuumailmapuhallimella ja lastalla.

HUOM! Mattapintaisen kalvon liiallinen kuumentaminen ja venyttäminen saattaa aiheuttaa pinnan kiillottumista!

EI TIELIIKENNEKÄYTTÖÖN!